

## Jeśli pojawi się ogień ...

### RATUJ



Przedewszystkim musisz ratować przed ogniem siebie i swoją rodzinę. Jeśli pomieszczenie wypełni się dymem, czołgaj się pod dymem. Przy podłodze jest często czystsze powietrze. Zamknij drzwi pomieszczenia, w którym się pali. Nigdy nie korzystaj z windy uciekając przed pożarem. Jeśli klatka schodowa wypełniona jest dymem spowodowanym pożarem np. w piwnicy lub zsywie na śmieci, zostań w mieszkaniu do czasu ugaszenia pożaru lub wydania innego polecenia przez służby ratownicze.

### OSTRZEŻ



Ostrzeż innych w pobliżu, aby mogli się zabezpieczyć. Staraj się zachowywać spokojnie. Pamiętaj o dzieciach, które często chowają się pod łóżkiem lub w szafach.

### ALARMUJ



Kiedy Ty i Twoja rodzina jesteście już bezpieczni, włącz alarm pożarowy (jeśli jest) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112. Krótko poinformuj, co się stało, skąd dzwonisz i kim jesteś.

### GAŚ



Dopiero teraz możesz próbować gasić pożar samodzielnie, ale nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka! Strumień z gaśnicy kieruj na żar, nie na płomień. Nigdy nie kieruj strumienia na przewody elektryczne ani w ich pobliżu. Jeśli pali się garnek, zduś płomień pokrywką, nigdy nie polewaj go wodą! Jeśli zapali się telewizor, wyciągnij przewód z gniazdka i gaś wodą.

080911

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
Glansgatan 7, 551 89 Jönköping  
raddning@jonkoping.se  
Tfn 036-10 70 00, Fax diarjet 036-71 29 44



JÖNKÖPINGS  
KOMMUN



JÖNKÖPINGS  
KOMMUN  
Rättningstjänsten

# Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – mieszkanie



## Popraw bezpieczeństwo swoje i swoich sąsiadów

W rejonie działania Służb Ratowniczych Storgöteborg każdego roku wybucha około 400 pożarów mieszkań. Skontroluj bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Twoim domu według poniższej listy. Jeśli masz pytania na temat ochrony przeciwpożarowej, prosimy o kontakt ze służbami ratowniczymi pod numerem tel. 031-335 26 00.

### Zapobiegaj pożarom

- ❑ Zapałki i zapalniczki przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- ❑ Nigdy nie pozostawiaj włączonej pralki, suszarki, zmywarki ani podobnych urządzeń, kiedy wychodzisz z domu lub kładziesz się spać.
- ❑ Tłuszcze i oleje mogą się zapalić w zbyt wysokiej temperaturze. Podczas smażenia na patelni lub we frytkownicy zawsze miej pod ręką pokrywkę, aby móc stłumić ewentualny płomień.
- ❑ Przypalone potrawy lub wygotowanie z nich płynu to częste przyczyny pożarów. Regularnie oczyszczaj filtr pochłaniacza kuchennego z osadów tłuszczu.
- ❑ Nigdy nie pozostawiaj zapalanej świeczki bez nadzoru i nie zapomnij zgasić zapalonych świeczek. Nie ozdabiaj świeczników materiałami, które mogą zająć się ogniem, np. okapnikami z tkaniny, mchu itp.
- ❑ Nie przechowuj rzeczy łatwopalnych na balkonie czy w komórce, ponieważ istnieje ryzyko podpalenia lub zajęcia się ogniem od źle skierowanych sztucznych ogni.
- ❑ Nie używaj urządzeń elektrycznych z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami.

### Zaplanuj ratunek

- ❑ Istnieje urzędowy wymóg, aby Twoje mieszkanie posiadało przynajmniej jeden wykrywacz dymu. Wymień baterię zanim będzie za późno!
- ❑ Zaleca się także posiadanie gaśnicy proszkowej 6 kg.
- ❑ Ustalcie wcześniej sposób ewakuacji na wypadek pożaru w Waszym domu.
- ❑ Nie przechowuj żadnych rzeczy na schodach i korytarzach. Pamiętaj, że są to drogi ewakuacji w nagłych wypadkach.

## Ochrona przeciwpożarowa



Wykrywacz dymu

### Wykrywacz dymu

Wykrywacz dymu zwiększa Twoje szanse na ucieczkę w przypadku pożaru w Twoim domu. Wykrywacz powinien być umieszczony na suficie przy sypialniach. Jesteś odpowiedzialny za dopilnowanie, aby w wykrywaczu zawsze była sprawna bateria. W Twoim miejscu zamieszkania nie ma wykrywacza dymu? Skontaktuj się obsługą klienta/administracją/właścicielem budynku/dozorcą, aby zamontowano wykrywacz.

### Testowanie wykrywacza dymu

Przetestuj działanie wykrywacza naciskając przycisk, który znajduje się na wszystkich wykrywaczach dymu. Przytrzymaj przez parę sekund. Jeśli nie zacznie piszczeć, wymień baterię. Regularnie kontroluj działanie wykrywacza dymu, na przykład po powrocie z wakacji i przed świętami Bożego Narodzenia. Nie zapominaj o odkurzeniu go od czasu do czasu.



Gaśnica ręczna

### Gaśnica ręczna

Służby ratownicze zalecają posiadanie w domu przynajmniej sześciokilogramowej gaśnicy proszkowej. Jako dom traktuje się także domek letniskowy. W samochodzie lub samochodzie z częścią mieszkalną, przyczepie kempingowej, na łodzi itp. zaleca się posiadanie dwukilogramowej gaśnicy proszkowej. Ręczne gaśnice można kupić w większych centrach handlowych lub marketach budowlanych.



Koc gaśniczy

### Koc gaśniczy

Dobrze jest mieć w domu koc gaśniczy. Można go użyć do tłumienia ognia na ubraniach lub tłumienia małych pożarów.



### Timer

Łatwo zapomnieć o wyłączeniu kuchenki, a jest to powód wielu pożarów. Nie stawiaj rzeczy na kuchence i wyrób sobie nawyk sprawdzania, czy jest wyłączona. Na urządzeniach elektrycznych dobrze jest zainstalować timery, które po jakimś czasie odłączają dopływ prądu do urządzenia, jeśli zapomnisz je wyłączyć. Jeśli masz pytania skontaktuj się ze służbami ratowniczymi.

### Jak używać ręcznej gaśnicy:

