

Mikäli tulipalo syttyy ...

PELASTA



Pelasta ensin itsesi ja perheesi palosta. Mikäli huone täyttyy savusta – ryömi savun alapuolella. Ilma on usein puhtaampaa lattian rajassa. Sulje ovi tilaan, jossa palaa. Älä koskaan käytä hissiä, mikäli sinun on poistuttava talosta tulipalon aikana. Mikäli rappukäytävä täyttyy savusta tulipalon takia, esimerkiksi kellarissa/jätetilassa, jää asuntoon, kunnes pelastuslaitos on sammuttanut palon tai antanut muita ohjeita.

VAROITA



Varoita muita lähistöllä olevia, jotta hekin pääsevät turvaan. Yritä toimia rauhallisesti. Muista, että lapset voivat piiloutua sängyn alle ja komeroon.

TEE HÄLYTYS



Kun sinä ja perheesi olette turvassa, laukaise palohälytys (mikäli järjestelmä on olemassa) tai soita hätänumeroon 112. Kerro nopeasti, mitä on tapahtunut, mistä soitat ja kuka olet.

SAMMUTA



Vasta tämän jälkeen voit yrittää sammuttaa paloa itse, mutta vältä turhia riskejä! Suuntaa suihku liekkien juureen, ei liekkeihin. Älä koskaan suihkuta virrallisten sähköjohtojen päälle ja ympärille. Mikäli kattila on syttynyt palamaan, tukahduta liekit laittamalla kansi kattilan päälle, älä koskaan vedellä! Mikäli tv syttyy palamaan, irrota virtajohto seinästä ja sammuta vedellä.

080911

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Glansgatan 7, 551 89 Jönköping
raddning@jonkoping.se
Tfn 036-10 70 00, Fax diariet 036-71 29 44



JÖNKÖPINGS
KOMMUN



JÖNKÖPINGS
KOMMUN
Rådningstjänsten

Palontorjunta – asunto



Paranna omaa ja naapuriesi turvallisuutta

Suur-Göteborgin pelastustoimen alueella tapahtuu vuosittain noin 400 asuntopaloa. Tarkista oman kotisi paloturvallisuus seuraavan luettelon avulla. Mikäli sinulla on kysyttävää, soita pelastustoimen numeroon 031-335 26 00.

Palon torjuminen

- ❑ Säilytä tulitikut ja sytyttimet lasten ulottumattomissa.
- ❑ Älä koskaan jätä pesukonetta, kuivausrumpua, tiskikonetta tai vastaava päälle ollessasi poissa kotoa tai mennessäsi nukkumaan.
- ❑ Rasva ja öljy voivat syttyä liian korkeissa lämpötiloissa. Kun paistat tai friteeraat, pidä kansi käden ulottuvilla, jotta voit tukahduttaa liekit.
- ❑ Pohjaan palaminen ja tyhjäksi kiehunut kattila ovat tavallisia palonsyitä. Puhdista liesituulettimen suodatin säännöllisesti, jotta sinne ei kerääny rasvaa.
- ❑ Älä koskaan jätä kynttilää palamaan valvomatta, ja muista sammuttaa sytyttämäsi kynttilät. Älä koskaan koristele kynttilänjalkoja manseteilla, jotka on valmistettu kankaasta, sammalesta tai muusta syttyvästä materiaalista.
- ❑ Älä säilytä palavia tavaroita parvekkeella tai ulkotiloissa, sillä joku voi sytyttää ne tahallaan tai ne voivat syttyä väärin suuntautuneiden ilotulitteiden johdosta.
- ❑ Älä käytä sähkölaitteita, joiden johdot tai koskettimet ovat viallisia.

Suunnittele oma pelastautumisesi

- ❑ Laki edellyttää, että jokaisessa asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin. Vaihda paristot ajoissa!
- ❑ Lisäksi kannattaa hankkia 6 kg:n käsisammutin.
- ❑ Keskustelkaa kotona, miten tulee toimia, mikäli teillä syttyy tulipalo.
- ❑ Älä säilytä tavaroita rappusilla tai käytävillä. Muista, että ne ovat hätäpoistumistie, mikäli jotain tapahtuu.

Palontorjunta



Palovaroitin

Palovaroitin

Palovaroitin parantaa mahdollisuuksiasi päästä ulos, mikäli kotonasi syttyy tulipalo. Palovaroitin tulee sijoittaa kattoon makuuhuoneiden ulkopuolelle. Sinä vastaat siitä, että palovaroittimessa on toimiva paristo. Puuttuuko asunnostasi palovaroitin? Ota yhteyttä asiakaspalveluun/vuokraisäntään/isännöitsijään tai vastaavaan, jotta saat palovaroittimen.

Palovaroittimen toiminnan testaus

Paina palovaroittimessa olevaa painiketta parin sekunnin ajan. Mikäli varoitin ei hälytä, vaihda paristot. Tarkista palovaroittimen toiminta säännöllisesti, esimerkiksi matkan jälkeen ja ensimmäisenä adventtina. Muista imuroida pölyt aika ajoin.



Käsisammutin

Käsisammutin

Pelastustoimi suosittelee vähintään yhden 6 kg:n jauhesammuttimen hankintaa jokaiseen asuntoon, myös kesämökille. Autoon, matkailuautoon, asuntovaunuun, veneeseen ja vastaavaan suositellaan 2 kg:n jauhesammutinta. Käsisammuttimen voi hankkia isommista kauppakeskuksista tai rakennustarvikeliikkeistä.



Sammutuspeite

Sammutuspeite

Kotiin kannattaa hankkia sammutuspeite. Sillä voi tukahduttaa palamaan syttyneet vaatteet tai muut pienet palot.



Ajastin

Sähköliesi saattaa helposti unohtua päälle, ja moni tulipalo syttyikin näin. Älä laita mitään sähkölieden päälle, ja tarkista aina, että se on pois päältä. Asenna ajastin sähkölaitteisiin, jolloin virta katkeaa tietyn ajan kuluttua, mikäli laite unohtuu päälle. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä pelastustoimeen.

Käsisammuttimen käyttö:

